

Прибор измерения влажности древесины / стройматериалов

testo 606 – Карманный влагомер

Точное измерение влажности древесины

Дополнительные характеристические кривые для обнаружения влажных участков в строительных материалах

Функция Hold для удобного считывания данных измерений

Подсветка дисплея

Дополнительные преимущества testo 606-2: Измерение температуры и влажности окружающего воздуха, вкл. расчет температуры точки росы и температуры смоченного термометра



%

°C

%ОВ

testo 606-1/-2 удобный в использовании прибор карманного формата для измерения влажности. Влажность материалов отображается в процентах по весу, благодаря сохраненным в приборе характеристическим кривым. При измерении влажности древесины доступны характеристические кривые для бука, ели, лиственницы, дуба, сосны и клена. Для локализации влажных участков строительных материалов в приборе дополнительно сохраняются кривые для цементной стяжки, гипса, ангидридной стяжки, цементного раствора, известкового раствора и кирпича.

testo 606-2 дополнительно измеряет влажность и температуру окружающего воздуха. Таким образом, Вы можете, к примеру, непосредственно на месте осуществлять качественный мониторинг процессов сушки.

Защитная крышка, а также ремень для переноски и на запястье и чехол с креплением к ремню гарантируют безопасность хранения и транспортировки влагомеров testo 606-1/-2.

Технические данные / Принадлежности

testo 606-1

testo 606-1, прибор для измерения влажности древесины и стройматериалов, в комплекте с защитной крышкой, батарейками и заводским протоколом калибровки

№ заказа 0560 6060

6900 руб.*



testo 606-2

testo 606-2, прибор для измерения влажности древесины и стройматериалов со встроенным сенсором влажности и NTC термометром воздуха, в комплекте с защитной крышкой, батарейками и заводским протоколом калибровки

№ заказа 0560 6062

9900 руб.*



*Цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.

Общие характеристики для testo 606-1/-2

Тип зонда	Зонд влажности материала (осн. на проводимости)
Диапазон измерения	8.8 ... 54.8 % по весу бук, ель, лиственница, береза, вишня, орех 7.0 ... 47.9 % по весу дуб, сосна, клен, ясень, пихта, красное дерево 0.9 ... 22.1 % по весу цементная стяжка, бетон 0.0 ... 11.0 % по весу ангидридная стяжка 0.7 ... 8.6 % по весу цементный раствор 0.6 ... 9.9 % по весу известковый раствор, гипс 0.1 ... 16.5 % по весу
Погрешность ±1 цифра	±1 %
Разрешение	0.1



Модели приборов **testo 606-1/-2** внесены в ГосРеестр Средств Измерений РФ под номером 44366-10 и допущены к применению в РФ.
Срок действия свидетельства: до 01 апреля 2015 г.

Общие технические данные

Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Размеры	119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)
Тип батареи	2 x тип AAA
Частота измерений	1 с
Вес	90 г (с защитной крышкой и батарейками)
Класс защиты	IP20

Технические данные testo 606-2

Тип зонда	NTC	сенсор влажности Testo, емкостный
Диапазон измерения	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %ОВ
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °C	±2.5 %ОВ (5 ... 95 %ОВ)
Разрешение	0.1 °C	0.1 %ОВ
Ресурс батареи	130 ч. (в среднем, без подсветки дисплея)	

ПОВЕРКА ПРИБОРА

	№ заказа	Цена*
Услуги по организации первичной поверки по каналу влажность материалов по электрич. сопротивлению (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели.	0770 606	2000 руб.
Только для testo 606-2		
Услуги по организации первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели.	0770 0001	2300 руб.
Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0-50°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели.	0770 0050	1300 руб.
Услуги по организации срочной первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 8 раб. дней.	0780 0001	3500 руб.
Услуги по организации срочной поверки по каналу температуры в диапазоне 0-50°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 8 рабочих дней.	0780 0050	1800 руб.

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.

T